

Piaggio Ape 50 Mix Planlagt vedligeholdelse.

1000.km eller 6 måneder

Udskift gearkasseolie og bagtøjsolie.

(Gearkasse ca.0,75L. Bagtøj ca. 0,4L)

(olieskift er ikke anført i udleveret brugerhåndbog eller værkstedsmanual, men skal skiftes af hensyn til sikkerhed og holdbarhed)

1. Kontroller bremsevæske niveau.
2. Kontroller fastspænding af karburator, tæthed og tomgangshastighed.
3. Kontroller/juster betjening af gashåndtag og indstilling af olieblanding(mærker på oliepumpe)
- 4.kontroller fastspænding af batteripoler og batterivæskestand hvis muligt.
5. Kontroller dæktryk og slitage (dæktryk for 1,8bar. Dæktryk bag 2,2bar).
6. kontroller funktion af positionslys, forlys,(evt. juster. På 10m afstand skal overkant af lyskegle have en højde på 60 cm). baglys, bremselys, Blinklys, horn, visker og vasker.
7. kontroller og smør låse i tænding, dør og bagklap.
8. prøvekørsel. Kontroller funktion af for og bagbremse og styretøj.
9. Smør baghjulslejer med fedt. ca. 50 ml.(se instruktion i SERVICE)