

Vinterklargøring og konservering af baghjulsløjer.

For forlængelse af levetiden og forebyggelse af indtrængen af vand og snavs, skal baghjulsløjerne smøres med ca. 50ml, som presses ind i lejet udefra.

Afmontér tromle og pres fedt ind imellem pakdåse og aksel som vist på billeder.

Montér tromle igen og spænd møtrik med 80-100 Nm. Møtrik sikres.

