

Webasto fejlkoder. Airtop 2000 ST(9012843E)Gl. model

Koderne består af et antal blink. 5 hurtige efterfulgt af et antal langsomme. De langsomme blink tælles og antal sammenlignes med tabellen nedenfor.

- | | |
|----|--|
| 00 | Fejl i kontrol enhed |
| 01 | Ingen start(efter 2 startforsøg) |
| 02 | Forbrændingsfejl(mindst 3) |
| 03 | Spænding for høj eller for lav |
| 04 | For tidlig flamme indikation |
| 05 | Brandvagt(afbrudt eller kortsluttet) |
| 06 | Temperaturføler(afbrudt eller kortsluttet) |
| 07 | Brændstofpumpe(afbrudt eller kortsluttet) |
| 08 | Blæsermotor(afbrudt/kortsluttet eller blokeret) |
| 09 | Varmerør(Afbrudt eller kortsluttet) |
| 10 | Overophedning |
| 11 | Overophednings sensor (afbrudt eller kortsluttet) |
| 12 | Varmeren blokeret på grund af gentagne driftsforstyrrelser |
| 13 | Overophednings sensor monteret forkert |
| 14 | Temperatur indstilling defekt |