Montering af ”start-kit” til APE 50 E4 – Lille knallert.

E4 Forskelle i forhold til E2 model:

- Indsugnings studsen er skåret over og der er indsat en plombe med et hul på ca. 8 mm.
- 2 af Boltene til studsen er af en ny type 5-kantet (umbraco lignende og kræver en ny type bits)
- 1 Støttebolt er lavet med 7 mm udvendigt gevind og med en krave på så en gammel studs ikke passer på
- Hoveddyssen str. 57

Montering af ”start kit”

1. Afmonter karburator og derefter indsugningsstudsen. Bemærk at man kan slibe en 5 mm umbraco nøgle, så den specielle bolt kan afmonteres.
2. Blænd den slange af, som sad på indsugningsstudsen, med en skrue / bolt.
3. Udskift den specielle støttebolt med M6 x 30 støttebolt / pinolskrue. Alternativt kan den monteres med M6 x 25 umbraco bolte.
4. Udskift hoveddyse til str. 58.
5. Udskift spjældet i karburatoren.
6. Afmonter slangen (ø 15mm) fra boksen der sidder oven på gearkasse. Her sidder der en lille bøsning som skal fjernes. Monter slangen igen.



Opstartskit består af følgende varenumre:

1 x 286889 - Indsugningsrør APE 50
1 x 0148658 02 - Dell Orto - Dyse - 01486 x 02 – 58
1 x 1056903 64 - Spjæld SHBC 18 16P - APE 50